

Schutzabdeckungen von neu lackierten bzw. geölten Parkett- und Holzfußböden

Neu oberflächenbehandelte Parkett- und Holzfußböden müssen häufig mit Schutzabdeckungen versehen werden, um Beschädigungen durch die Ausführung von weiteren Gewerken zu schützen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass Abdeckmaßnahmen erst nach vollständiger Aushärtung der zur Oberflächenbehandlung eingesetzten Systeme erfolgen dürfen.

Unterschiedliche Systeme erreichen ihre Endhärte mit voneinander abweichenden Zeiträumen. In den entsprechenden Technischen Informationen sind die Zeiten aufgeführt.

Bei unseren wasserbasierten Systemen ist eine Trockenzeit bis zum Abdecken von 5 Tagen erforderlich, Öl Systeme benötigen deutlich längere Trockenzeiten (abhängig vom jeweiligen Produkt bis zu 10 Tagen).

Eine Abdeckung mit weitgehend dampfdichten Materialien (Folien, TetraPack, etc.) darf erst nach Erreichen der Endhärte der Systeme erfolgen.

Wir empfehlen zur Abdeckung LOBATOOL Cover 400 g eine ca. 1 mm dicke, diffusionsfähige Wollfilzpappe. Zur Sicherung ist eine oberseitige Verklebung der Stöße erforderlich. Die Filzpappe bietet keinen Schutz vor Feuchteeinwirkungen.

Für dieses Produkt gelten folgende Wartezeit bis zur Abdeckung (20°C, max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit und ausreichender Belüftung)

- LOBACURE WS Rush unmittelbar nach dem letzten Härten
- LOBADUR® 2K WS Lacksysteme: 24 Stunden
- LOBADUR® 1K WS Lacksysteme: 48 Stunden
- LOBASOL® HS 2K ImpactOil transparent: 24 Stunden
- LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color: 48 Stunden
- LOBASOL® HS Akzent, HardwaxOil EcoPlus: 48 Stunden
- LOBASOL® Markant: 5 Tage

Abdeckmaßnahmen müssen immer vollflächig erfolgen. Andernfalls sind entsprechend abgegrenzte Farbdifferenzen des sich unter Lichteinwirkung verändernden Holzes zu erwarten.