

# 2K Intensive Color

## Različne barve



BARVANJE



Barvni temeljni premaz 2K High Solid na oljni osnovi za lesene pode. Zagotavlja videz barvno oljene površine pod laki. Preprosta in zanesljiva obdelava.

- Vse variante se medsebojno mešajo.
- Brez kobalta in butanonoksima
- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Raznolike možnosti oblikovanja
- Les ne postane hrapav
- Ni učinka lepljenja robov

### Področje uporabe:

Za strokovno barvanje parketa in lesenih podov. Predvsem primerno za les listavcev z velikimi porami (hrast, jesen). Primerno za skoraj vse vrste evropskega in eksotičnega lesa. Upoštevajte seznam LOBA za vrste lesa, najdete ga na spletnem mestu [www.loba.de](http://www.loba.de). Če o čem niste gotovi, se obrnite na proizvajalca. Zmanjšan učinek lepljenja robov. Pri strokovno položenem in fiksno ali fiksno-elastično prilepljenem parketu in lesenih podih ne prihaja do lepljenja blokov.



Loba GmbH & Co. KG  
Emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach TRGS-Grunderfüllung  
E-05130-192



## Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
11053	2,5 kg	4	120

Vse barve so na voljo tudi v vzorčnih pločevinkah po.

<b>Trdni delci</b>	93 ±2%
<b>Viskoznost DIN 4</b>	19 ±2s
<b>Skladiščenje in prevažanje</b>	12-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Ni občutljivo na zmrzal.
<b>GISCODE</b>	Ö40/DD+



Ne jamčimo za barvne odtenke

## Navodila za obdelavo

- Zmešajte maso, dodajte sredstvo za strjevanje v razmerju 5 : 1 in strojno zmešajte z mešalnikom za barvo LOBATOOL. Če morate zmešati delne količine, jih morate stehtati. Po mešanju je delo možno 2 uri.
- Pri pogoji na gradbišču z relativno zračno vlago nad 50 % je pomembno, da z ventilatorji zagotovite premikanje zraka.
- Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.
- Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni vlažnosti od 40 do 65 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno prezračevanje delovnih prostorov.
- Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju skozi vse leto.
- Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
- Dobro zmešajte material.
- Lastni odtenek uporabljenega lesa, njegova zgradba in poroznost ter finost brušenja močno vplivajo na končni odtenek. Močno priporočamo, da na originalnem lesu z brusilno tehniko, ki je primerna za gradbišča, opravite lastni preizkus in po potrebi zahtevate odobritev investitorja.
- Upoštevajte navodila LOBA »Navodila za brušenje pri barvanju parketov«.
- Pred uporabo barvnih različic priporočamo preizkusne nanose, da ovrednotite dosegljivi odtenek in celostni videz. Barvne odtenke je mogoče mešati. Za posvetlitev ali zmanjšanje zmožnosti pokrivanja lahko primešate prozorno varianto. Za enakomerno obarvanost je potrebno nasičenje s pigmentom, kar pomeni, da je dovoljeno na en del barvnega sredstva dodati največ tri dele brezbarvnega.
- Če boste za večje površine uporabili več kot eno embalažo, morate celotno količino zmešati pred začetkom dela v delovni posodi.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

### NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Oljni valjček z mikrovlakni LOBA 60-80/približno od 20 do 40g/m<sup>2</sup> (od 25 do 50 m<sup>2</sup>/kg), odvisno od vpojnosti podlage. Izravnajte z bež posebno blazinico LOBA.

### VMESNO BRUŠENJE

Temeljnega premaza vmes ne brusite.

### ČAS SUŠENJA

- Primerno za prelakiranje po 12 urah.
- Pri počasnejšem sušenju počakajte, da se sušenje konča.

### LAKI ZA PRELAKIRANJE:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

### MOŽNA VNAPREJŠNJA OBDELAVA ZA DOSEGANJE POSEBNIH UČINKOV

- PreTone

### PRIPOROČILO ZA NANAŠANJE Z VALJČKOM:

- Temeljni premaz na tanko nanesite z oljnim valjčkom z mikrovlakni LOBA 60/80.
- Po učinkovanju, ki naj traja približno od 30 do 60 minut, celotno površino izravnajte z enoploščnim strojem in bež posebno blazinico LOBA, odstranite vso odvečno količino.
- Sušenje najmanj 12 ur.
- Z valjčkom nanesite vodni lak LOBA (skladno s tehničnimi informacijami).
- Vmesno brušenje z brusno tkanino LOBA in podloženim brusnim trakom P240.
- Z valjčkom nanesite vodni lak LOBA (skladno s tehničnimi informacijami).

### POMEMBNE OPOMBE

Če ne dosežete nasičenja vlaken zaradi premajhne nanesene količine, se pojavijo razlike v barvnih odtenkih. Med izenačevanjem morate v celoti odstraniti odvečni material. Na nekaterih vrstah eksotičnega lesa lahko pride do zakasnitev pri sušenju. Impregvirane krpe, blazinice in druge delovne pripomočke hranite v zaprtih vsebnikih. Olje v kombinaciji s prahom, ki nastane pri brušenju, krpe itd. navlažite z vodo, jih shranite v vedro s pokrovom oz. jih odstranite na varen način brez tveganja požara – v nasprotnem primeru obstaja tveganje samodejnega vžiga. Delovne prostore med obdelavo in sušenjem ustrezno prezračite.

## Splošna navodila

**Čiščenje delovnih orodij:** Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

### Protipožarna zaščita:

Sistemi v plasteh:

Za izpolnjevanje zahtev za dovoljenje DIBt in doseganje razreda požarne zaščite Cfl-s1 po DIN EN 14342, tabela 1, je potrebna debelina suhe plasti največ 100 µm za lake in največ 50 µm za olja s trdim voskom.

Prepustni sistemi:

Za doseganje razreda požarne zaščite Cfl-s1 po DIN EN 14342, tabela 1, je treba upoštevati količino nanosa od 20 do 60 g/m<sup>2</sup>.

**Čas sušenja:** Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

**Lepljenje robov:** Parket, ki ni nepremično prilepljen, leseni pod, lamelni parket z visokimi robovi, parket na tlakih s talnim ogrevanjem in vrste lesa, ki hitro spreminjajo vsebnost vlage (npr. bukev), se pri spremembah klime (temperatura, vlaga) v prostoru močno krčijo in raztezajo. Pri uporabi olj ne more priti do nastajanja rež zaradi odtrganja.

**Medsebojni učinki:** Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištva, kolesca stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmehčanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.