

# 2K Duo

## Ekstra mat



IZOLIMI



### Për kërkesa shumë të larta

Vernik parketi 2 komponentësh me bazë uji. Për dëmtime ekstreme. Kz vernik falë emetimeve të ulta është ideal në mënyrë të veçantë për salla eventesh, zyra apo rezidenca. Elasticitet, rezistencë e shkëlqyer ndaj kimikateve dhe friksionit.

- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Mundësohet për përdorim të përgjithshëm në nënshtresa të ndryshme
- Rezistencë e shkëlqyer ndaj dëmtimeve
- Cilësi jorrëshqitëse të certifikuar për ambiente pune DIN EN 16165:2021-12
- Meets all requirements of ÖNORM C2354:2009 for the highest stress class


### Gama e përdorimit:

Të përshtatshme për dysheme druri, parkete dhe shtresa tape, linoleumi dhe PVC. Arrin koeficient fërkim-rrëshqitje sipas DIN 18032 të parketeve sportive. Rezistencë ndaj rrëshqitjes sipas grupit të vlerësimit R9 DIN EN 16165:2021-12.



## Të dhëna teknike të produkteve

## Ngarkesa



## NR. ARTIKULLI



11466

5 kg

2

96

Niveli i shkëlqimit  
përafërsisht\* 14

Solide 38 ±2%

Viskoziteti 35 ±2s

Magazinimi dhe  
transportimi 12 muaj kohëzgjatja maksimale e  
magazinimit.Materiali i parrezikshëm sipas ADR.  
Depozitim dhe transportim në  
temperatura +5°C deri +25°C.  
Mbrojeni nga ngrica.

GISCODE W3/DD+

2004/42/CE Vlera e lejueshme i BE-së për  
produktin (Kat. A/j): 140g/l (2010).  
Ky produkt përmban maksimumi  
67g/l VOC (Përzjerje me përforsues).\*Shkalla e shkëlqimit matet në temperaturë 60° në qelq. Varet nga trashësia e shtresës dhe kushtet e ambientit (temperatura, lagështira relative e ajrit) gjatë tharjes. Vlerat janë vetëm indikative.

## Udhëzime përpunimi

- Tundeni mirë produktin, shtoni përforsues në raport 5:1 dhe përzieni duke tundur. Në rast përzjerje sasive të vogla përdorni matësin LOBA ose balanconi ato më parë. Pas përzjerjes përpunimi mund të bëhet deri në 2 orë.
- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 75%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Për të reduktuar rrezikun e presionit të tepërt të ënjtjes, rekomandojmë aplikimin e maksimumit 2 aplikime me rul në ditë.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Tundni mirë materialin.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Ky produkti është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol. Kombinimet e miratuara me materialet ngjitesë të parketit Wakol i gjeni në "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

## HOLLUES

Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

## MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

Rulon me llak LOBA Deluxe 120 dhe rulon me llak LOBA  
Microfaser 100-120 / 100-120 ml(g)/m<sup>2</sup> = 8-10m<sup>2</sup>/l(kg)

## RRASHINIM I NDËRMJETËM

Brënda 24 orëve mund të bëhet lyerje me astar pa rrashinim të ndërmjetëm në vijim. Rezultati përfundimtar vizual mund të përmirësohet me një lëmim të ndërmjetëm përpara shtresës së fundit të bojës.

Përdorni Pad LOBASAND Lochpad P120 me vrima ose më të hollë, alternativisht copë lëmuese LOBASAND Schleifgitter P120 ose më të hollë.

Para lyerjes me vernik largoni plotësisht pluhurin.

## KOKA E THARJES

- Mund të ecet mbi të me kujdes, mund të shtrohet me rërë dhe mund të verniçohet mbi të jo më herët sesa pas 4 orësh.
- Përdorim i lehtë pas 24 orëve.
- Mundësi përdorimi të plotë dhe mbulimi pas 5 ditësh.
- Mbulimi i shpejtë mundosohet me LOBA Cover 400, për detaje shih informacionet teknike të produktit.
- Koha e tharjes e përmendur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%.

## Udhëzime përpunimi

### REKOMANDOHET PËRDORIMI I ASTARIT:

Për minimizimin e ngjitjes së cepave, grumbullimin dhe bllokimin e elementeve përbërëse të drurit p.sh. drurë ekzotike.

- EasyPrime
- VivaPrime
- 2K Intensive
- PrimaSeal Plus (me bazë tretës)

### Additives

The range of application, properties and appearance can be extended by combining with LOBA additives. Please refer to the technical information of the additives for possible combinations.

### PËRDORIMI NË PARKETE DHE DYSHEME DRURI:

- Përgatitni përshtatshëm dhe aplikoni astarin te nënshtresa.
- Tharje e astarit siç parashikohet.
- Aplikoni vernik me rulon.
- Tharje.
- Rrashinim i ndërmjetshëm.
- Aplikoni me rulon shtresën e dytë të vernikut.

### PËRDORIM NË TAPË:

Hermetizoni pasi ngjitësi të jetë mpiksur mjaftueshëm.

### Tapë natyrale e papërpunuar:

- Aplikoni me rulon tre shtresa verniku.
- Pas shtresës së parë, lini një natë të thahet (dedukton rrezikun për bymim të kokrrizave).
- Lëmim i ndërmjetëm para shtresës së fundit.

### Tapë e pararegatitur në fabrikë

Merrni parasysht udhëzimet e furnitorit të tapës. Nëse është i përshtatshëm për lyerje me vernik pas lëmimit të ndërmjetëm aplikoni me rulon një apo dy shtresa verniku.

### Rinovim / Rilyerje me vernik mbi shtresat e vjetra

Pastrim i nënshtresës me LOBA CareRemover. Përdorni aparat me disk tek dhe LOBASAND SpecialPad jeshil. Mbetjet nga përpunimi duhet të hiqen plotësisht. Edhe pak mbetje të lëna mund të ndikojnë negativisht aderimin e vernikut. Pastroni me ujë të pastër. Pas tharjes kryhet lëmim i plotë i ndërmjetëm. Aplikoni me rulon një ose dy shtresa verniku.

### Këshilla mbi dhënien e ngjyrës

Për arritjen e një ndriçimi/ një efekti zbardhues në nënshtresa të ndriçuara ne këshillojmë shtimin e LOBA Whitener në përputhje me IT (informacionet teknike) mbi produktin. Për të minimizuar reaksionet e ngjyrës me taninën, në rastin e materialit të tapave duhet që shtresa e parë e llakut të aplikohet në formën e lëvruar pa shtesë për ngjyrën. Më pas është e domosdoshme që të kryhet tharja gjatë natës.

Për arritjen e një intensifikimi të ngjyrës mbi materialin natyror të tapave si dhe dyshemetë prej tape të ngjyrosura me ngjyrë të murrme dhe të kuqërremtë, ne këshillojmë shtimin e LOBA Amberizer në përputhje me IT mbi produktin.

### LINOLEUM DHE PVC:

Pastrim bazë me LOBA CareRemover sipas informacionit teknik. Nevojitet përdorimi i makinerive me disk tek dhe LOBASAND Spezial Pad jeshil. Mbetjet nga përpunimi duhet të hiqen plotësisht. Edhe pak mbetje të lëna mund të ndikojnë negativisht aderimin e vernikut. Pastroni më pas me ujë të pastër. Tharje. Sipërfaqet e gatshme pas pastrimit të nënshtresës duhen bërë mat (pa shkëlqim) duke punuar me copë lëmimi LOBA Grid Pad (1 Grid Pad afërsisht mjafton për 20m<sup>2</sup>). Aplikoni me rulon një shtresë verniku.

## Udhëzime të përgjithshme

**Pastrimi i mjeteve të punës:** Pastroni mjetet e punës me ujë menjëherë pas përdorimit.

**Koha e tharjes:** Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

**Rrashinim i ndërmjetëm:** Në rastin e aplikimit të disa shtresave verniku, për arritjen e aderimit të mjaftueshëm të shtresës së ndërmjetme, lyerja e shtresës që pason bëhet brënda 24 orëve pa rrashinim të ndërmjetëm. Me rrashinim të ndërmjetëm para aplikimit të shtresës së fundit arrihet një sipërfaqe e njëtrajtshme. Pastroni me kujdes pluhurin pas çdo rrashinim të ndërmjetëm.

**Përdorim i astarit apo punim vetëm me vernik:** Përdorimi i astarit rrit sigurinë e përpunimit dhe garanton një sipërfaqe pa shenja dhe vijëzime, pothuajse në çdo rast pavarësisht llojit të drurit. Më shumë detaje gjenden në listën me llojet e drurit LOBA te katalogu në fjalë.

## Udhëzime të përgjithshme

**Ngjitje e anëve:** Sistemet e bojrave me bazë ujë në përgjithësi kanë tendencë për ngjitje të cepave. Për të reduktuar formimin e lidhjeve të parregullta dhe ngjitjen e mëvonshme të elementeve këshillohet marrja e masave paraprake si: ngjitje e qëndrueshme elastike ose kundër shtytëse e elementeve të parketit, mbushje të kujdesshme e fugave me stuko, përdorim i astarëve të përshtatshëm si p.sh. LOBA EasyPrime, trajtimi paraprak i anëve të zbraza të parketeve prej druri solid me dyll të përputhshëm me bojën, para instalimit. Po ashtu, marrja e masave të cilat do ruajnë një klimë të qëndrueshme në dhomë dhe veçanërisht lagështinë relative të ajrit. (Rekomandohet informimi me kujdes i klientit). Veçanërisht të ndjeshme janë dyshemetë e vjetra të dëmtuara ose të paqëndrueshme, parketet prej druri me ngjitje elastike ose të gozhuara, parketet me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet laminate, parketet mbi dysheme me system ngrohje, drurët me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës si ahuj, panja.

**Ndërveprime:** Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje ose fiksim të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

**Connected Systems:** Nëpërmjet Connected Systems, produktet e testuara janë të optimizuara në mënyrë të tillë që të mos ketë ngjyrosje të errët të shkaktuar nga ndërveprimi kimik midis llakut dhe ngjitësit në rastin e përpunimit profesional.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speciale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia janë përcaktuar ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjë ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.