

VivaFill



FILLER



Forcë optimale mbushje pa shqetësime nga aromat.

Stuko fugash me bazë uji. Për krijim stuko druri.

- Konsumim i ulët, efikasitet i lartë
- Me aromë neutrale
- Tharje e shpejtë
- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Vlerë e ulët VOC, GISCODE W2+
- Shkarkime të ulëta, EMICODE® EC1

Gama e përdorimit:

Për mbyllje fugash dhe dëmtimesh të vogla në parkete të ngjitura dhe dysheme druri. Dysheme të vjetra me fuga të gjera dhe të ndotura, si dhe dysheme druri të gozhuara apo të vidhosura mbi kosntrukte druri zakonisht nuk stukohen, sepse stukoja e thatë e drurit shkëputet pjesërisht.

Të dhëna teknike të produkteve

NR. ARTIKULLI			
11511	5l	4	128

Solide	20 ±2%
Magazinimi dhe transportimi	12 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Material i parrezikshëm sipas ADR. Depozitim dhe transportim në temperatura +5°C deri +25°C. Mbrojeni nga ngrica.
GISCODE	W2+

Udhëzime përpunimi

- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 75%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Tundni mirë materialin.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.

HOLLUES

Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

Shpatull LOBA / afro 50ml/m² (20m²/l). Konsumimi mund të ndryshojë në varësi të gjerësisë së fugave.

KOHA E THARJES

- Për fuga të imta, mund të lyhen me rërë pas të paktën 20 minutash.
- Në rastin e rinovimeve të fugave jashtëzakonisht të mëdha, prisni gjatë natës për t'u tharë.
- Përpunim me produktet me sistemet e rekomanduara të trajtimit të sipërfaqes pas të paktën 60 minutash.

SISTEME TË PËRSHTATSHME PËR TRAJTIMIN SIPËRFAQËSOR:

- Të gjitha sistemet e vulosjes dhe vajit LOBA.

PËRDORIMI:

- Pas lëmimit të mesëm (p.sh. granulometri 60) dhe para lëmimit të imët (p.sh. granulometri 100).
- Përzieni produktin me pluhur lëmimi druri sa më të imët, sipas llojit të drurit duke krijuar një lloj paste, stuko të butë.
- Sa më i imët të jetë pluhuri i lëmimit që përdoret, aq më i lehtë është përpunimi me shpatull dhe aq e mirë ngjitja në fuga.
- Para lëmimit të imët e gjithë dyshemeja rrafshohet.
- Në fuga apo dëmtime më të mëdha përsërisni procedurën pas tharjes.
- Hiqni me kujdes mbetjet e përpunimit nga sipërfaqja.
- Pas tharjes, lëmoni plotësisht stukon që ndodhet në sipërfaqe (lëmim i imët).

Këshillë: Një rezultat perfekt i ngjyrës arrihet në një raport përzierjeje sipas peshës prej 1:10 (pjesa e pluhurit të lëmimit në tretjen e stukos).

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me ujë menjëherë pas përdorimit.

Koha e tharjes: Kohët e dhëna të tharjes zbatohen në +20°C dhe lagështi relative 50%, si dhe ajrim i kujdesshëm i zonës së punës, pa rryma. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen.

Ngjitje e anëve: Sistemet e bojrave me bazë ujini në përgjithësi kanë tendencë për ngjitje të cepave. Për të reduktuar formimin e lidhjeve të parregullta dhe ngjitjen e mëvonshme të elementeve këshillohet marrja e masave paraprake si: ngjitje e qëndrueshme elastike ose kundër shtytëse e elementeve të parketit, mbushje të kujdesshme e fugave me stuko, përdorim i astarëve të përshtatshëm si p.sh. LOBA EasyPrime, trajtimi paraprak i anëve të zbrazta të parketeve prej druri solid me dyll të përputhshëm me bojën, para instalimit. Po ashtu, marrja e masave të cilat do ruajnë një klimë të qëndrueshme në dhomë dhe veçanërisht lagështinë relative të ajrit. (Rekomandohet informimi me kujdes i klientit). Veçanërisht të ndjeshme janë dyshemetë e vjetra të dëmtuara ose të paqëndrueshme, parketet prej druri me ngjitje elastike ose të gozhuara, parketet me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet laminate, parketet mbi dysheme me system ngrohje, drurët me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës si ahur, panja.

Udhëzime të përgjithshme

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve.

Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.