



# Mbulues 400 g

AKSESORË



Mbulim mbrojtës i aftë për shpërndarjen e lagështirës prej tekstilësh të vjetra (50%) dhe letre (50%). Për mbulimin e parketeve dhe dyshemeve prej druri të sapo lyera me vernik dhe me vaj.

- Aktiv në frymëmarrje
- Verniku dhe vaji mund të forcohen pothuajse pa pengesë

#### Gama e përdorimit:

Për mbulimin e parketeve dhe dyshemeve prej druri të sapo lyera me vernik dhe me vaj.

## Udhëzime përpunimi

- Kartoni vishet me një shtresë gati 10 cm. Për ta shtrënguar, nevojitet ngjitja e anës së sipërme të shtytësi me shirit ngjitës.

#### MASA DHE PESHA:

- **Pesha e sipërfaqes:** 400 g/m<sup>2</sup>
- **Fortësia e materialit:** 0,8 deri 0,9 mm
- **Gjerësia:** afro 100 cm
- **Ruloni:** afro 50 m
- **Pesha e rulonit:** 20 deri 22 kg

#### KOHA E PRITJES NGA APLIKIMI DERI TE MBULIMI:

Kohët zbatohen për temperatura ambienti deri minimumi 20°C, lagështi maksimale relative e ajrit 65% dhe ventilim.

- **LOBA 2K sisteme verniku:** 24 orë
- **LOBA 1K sisteme verniku:** 48 orë
- **LOBA 2K ImpactOil transparent:** 24 orë
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 orë
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 orë
- **LOBA Markant:** 5 ditë

#### INFORMACION I RËNDËSISHËM

Mos vendosni shirit ngjitës mbi sipërfaqen e lyer me vernik ose vaj.

Kartoni nuk ofron mbrojtje kundër efektit të lagështirës. Nëse shfaqet lagështirë mbi ose poshtë mbulesës, pritjet të ketë dëmtime të tilla si çngjyrosja e drurit, mufatje dhe shformime të elementëve të parketit.

Sforcime të forta mekanike, ose papastërti të forta të sipërfaqes për shkak të punimeve vijuese mund të kërkojnë masa parandaluese të tjera ose shtesë për si për shembull vendosja e pllakave me fibra druri.

## Udhëzime të përgjithshme

**Koha e tharjes:** Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.