

CareCleaner



NEGA Z BRISANJEM


FIBA
 APPROVED
 EQUIPMENT

DIN 18032

Vsestransko sredstvo za nego z brisanjem



Sredstvo za nego z brisanjem na vodni osnovi. Čiščenje in nega v enem koraku. Najpreprostejša alternativa za redno nego in osvežitev lakiranih ter oljenih površin.

- Univerzalna uporaba na različnih lakiranih in oljenih oblogah
- Zelo izdaten koncentrat
- Omogoča ročno obdelavo
- Očiten učinek nege

Področje uporabe:

Primerno za čiščenje in nego lakiranega parketa, lesenih podov, PVC, CV, poliolefina, plutovine, linoleja, gumijastih oblog ter naravnega in umetnega kamna. Vzdržuje vrednost dinamičnega trenja za športne površine po standardu DIN 18032. Odobreni izdelek FIBA

Podatki o izdelku

| ŠT. ARTIKLA |  |  |  |
|-------------|---|---|---|
| 10046 | 1l | 12 | 480 |
| | 10l | - | 60 |

Vrednost pH 7,0

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

GISCODE GU40

Navodila za obdelavo

- Nesprijetu umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.
- Dobro stresite material.

RAZREDČILO

Voda.

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Čistilnik tal LOBATOOL. Za velike površine uporabite ustrezen ploski čistilnik tal, stroj ali stroj za mokro čiščenje. Odvisno od načina uporabe dodajte približno od 20 ml do 1 l na 10-litrsko vedro vode, kar zadošča za 100 m².

ČAS SUŠENJA

- približno 60 min

UPORABA:

Prva nega:

Če prva nega ni mogoča z razpršilnim čistilnim sredstvom, npr. LOBA ParkettCare, dodajte 1 l sredstva Refresh v 10 l vode in očistite dokončana oz. temeljno očiščeno talno oblogo. Ko se površina posuši, je primerna za poliranje.

Vzdrževalno čiščenje (ročno):

Dodajte 50 ml sredstva Refresh v 10 l vode in talno oblogo obrišite s čistilno krpo. Počakajte, da se obloga posuši.

Vzdrževalno čiščenje (strojno):

Dodajte 25 ml sredstva Refresh v 10 l vode in očistite talno oblogo z aparatom za čiščenje/sesanje. Izogibajte se takojšnjemu sesanju, da se lahko posuši preostala vlaga na površini. Kajti le tako je mogoče zagotoviti ustrezen negovalni učinek.

Pozor:

Površina ne sme biti poplavljenjena s čistilnim sredstvom. Zaradi prevelike količine uporabljene vode skupaj z daljšim časom učinkovanja lahko pride do nabrekanja parketa, lesenih tal in oblog iz plute. Temu se poskušajte izogniti.

Osnovno čiščenje:

Sredstvo Refresh je mogoče odstraniti z osnovnim čiščenjem. Pri lakiranih površinah uporabite LOBA CareRemover, pri oljenih pa LOBA ParkettSoap. Pred nanašanjem celovite nege oz. oljne nege je potrebno osnovno čiščenje. Podrobnosti so navedene v tehničnih podatkih o proizvodih.

Splošna navodila

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepaha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.