

Sportbodenpflege



NEGA Z BRISANJEM



EN 14904

Sredstvo za nego z brisanjem na vodni osnovi. Čiščenje in nega v enem koraku.

- Za redno nego z brisanjem v športnih halah
- Omogoča ročno obdelavo
- Izpolnjuje zahteve po nemškem in evropskem standardu za športne pode
- Zelo izdaten koncentrat

Področje uporabe:

Primerno za čiščenje in nego PVC, linoleja in gumijastih oblog v športnih halah.

Podatki o izdelku

| ŠT. ARTIKLA |  |  |
|-------------|---|---|
| 10059 | 10 l | 60 |

Vrednost pH

7,4

Sestavine

< 5% neionske površinsko aktivne snovi, dišave, LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Skladiščenje in prevažanje

36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

GISCODE

GU83

Navodila za obdelavo

- Nesprijetu umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.
- Dobro stresite material.

RAZREDČILO

Voda.

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Čistilnik tal LOBATOOL. Za velike površine uporabite ustrezen ploski čistilnik tal, stroj ali stroj za mokro čiščenje. /Odvisno od načina uporabe dodajte približno od 500 do 1000ml na 10-litrsko vedro vode, kar zadošča za 100 m².

ČAS SUŠENJA

- približno 60 min

UPORABA:

Prva nega

Če ni mogoče izvesti prve nege z disperzijskim sredstvom za nego, na primer LOBA SportCare, zmešajte sredstvo za nego športnih podlag z vodo v razmerju 1:10 in s tem obrišite talno oblogo. Obrišite morebitna preostala mokra mesta. Ne polirajte.

Vzdrževalna nega (ročno)

Sredstvo za nego športnih podlag zmešajte z vodo v razmerju 1:20 in obrišite s čistilnikom tal. Za točkovno čiščenje sredstvo za nego športnih podlag nerazredčeno nanesite na umazana mesta in temeljito obdelajte s čistilnim strojem ali ovlaženo ročno blazinico.

Vzdrževalna nega (strojno)

Sredstvo za nego športnih podlag zmešajte z vodo v razmerju 1:10 in talne obloge obrišite s strojem za mokro čiščenje. Da je dosežen zadosten učinek nege, ne vklopite takojšnjega odsesavanja. Preostalo vlago pustite na površini, da se posuši. Za točkovno čiščenje sredstvo za nego športnih podlag nerazredčeno nanesite na umazana mesta in temeljito obdelajte s čistilnim strojem ali ovlaženo ročno blazinico.

Temeljno čiščenje:

Izdelek je mogoče znova odstraniti s temeljnim čiščenjem s posebnim sredstvom za temeljno čiščenje LOBA, pri linoleju je treba uporabiti sredstvo LOBA CareRemover, za podrobnosti glejte tehnične informacije o izdelku.

POMEMBNE OPOMBE

Površine ne zalijte s čistilno raztopino. Uporaba prevelike količine vode s predolgim časom učinkovanja lahko povzroči nabrekanje, zato se ji izogibajte. Vlaga, ki vdre v tulce naprav, lahko povzroči nabrekanje oblog in korozijo, zato je treba pokrov tulcev za sušenje odpreti.

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.